



## معرفی انواع پایه چرخ خیاطی

آموزش موجود در این مقاله برای کمک به شما در معرفی انواع پایه چرخ خیاطی می باشد. امیدواریم از این مطلب لذت ببرید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

↓ برنامه کلاس ها



## معرفی انواع پایه چرخ خیاطی

از لوازم جانبی هر چرخ خیاطی پایه های آن است که معمولاً تعدادی همراه با خود چرخ خیاطی به مشتری عرضه می شود و بعضی از آنها را در صورت نیاز میتوان جدا گانه خرید. این پایه ها کمک می کنند تا دوخت ها راحت تر صورت بگیرند و گر نه پایه های همه کاره و یا جایگزین هم می توانند آن کارها را انجام دهند البته باید توجه داشت که در آن صورت تنظیمات چرخ نیز تغییر می کند.



### کمک پایه:

این پایه جهت تسریع دوخت در پارچه های خیلی ضخیم مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این پایه ، امکان دوخت چند لایه پارچه ، بدون ایجاد مشکلی برای شما فراهم خواهد شد.

نکته: در هنگام استفاده از پارچه های ضخیم، باید سوزن متناسب با پارچه مورد استفاده قرار گیرد  
مراحل نصب پایه:

1. تکه پایه را جدا کنید

2. پایه را نصب کرده

3. اهرم پایه، بالای پیچ سوزن بند قرار می گیرد

توجه : در هنگام استفاده از این پایه هر چند دقیقه ، از سفت بودن پیچ سوزن بند اطمینان حاصل نمائید.





## پایه شفاف:

هنگامی که کاربر تمایل دارد موقعیت دوخت در زیر پایه را مشاهده کند بهتر است از پایه شفاف استفاده گردد.





## پایه ضخیم دوزی:

بسیاری از مواقع اتفاق میافتد که دوزنده برای دوخت پارچه های ضخیم با مشکل مواجه می شود بدین صورت که پارچه بطور یکنواخت در زیر پایه حرکت نمی کند و دوخت نامنظم و نازیبایی را ایجاد می کند. استفاده از این پایه به شما این امکان را می دهد که برای دوخت پارچه های ضخیم مانند جین ، انواع چرم و جیر ، پارچه های پشمی ضخیم و... بتوانید دوخت راحتی را تجربه نمایید. غلطک این پایه کمک لازم را در جهت آسانی حرکت پارچه برای دوزنده فراهم می کند و باعث میشود که شما دوخت زیبا و یکدستی را ، ارائه بدهید.





## پایه شکوفه زنی:

این پایه، برای دوختن مدل هابصورت دوار مورد استفاده قرار می گیرد که تزئینی و فوق العاده زیبا می باشد. مراحل نصب پایه 1. تکه پایه جدا شود. 2. دنده کارپیش بر در وضعیت پایین قرار میگیرد. 3. اهرم پایه شکوفه زنی هنگام نصب، روی پیچ سوزن بند قرار میگیرد. از این پایه میتوان در کارهای گلدوزی و تزئین روی لباس، کوسن ها و ... استفاده کرد که دوخت های تزئینی این پایه زیبایی خاصی به کار می بخشد. در استفاده از این پایه هرچند دقیقه سفت بودن پیچ سوزن بند را کنترل کنید.





همچنین بخوانید:

پوشاندن بالای نیمکت با پارچه خیاطی



## پایه نوار اریب:

از این پایه میتوان برای دوخت نوار اریب به لب پارچه (بعنوان تزئین)، لبه لباس، لب دامن، دور قاب دستمال، وسائل آشپزخانه و... یا بعنوان پاکدوزی درزهای داخل استفاده کرد.





## پایه لب تو :

برای تا کردن لبه پارچه مخصوصا قسمتهای اریب پارچه مثل پایین دامن های کلوش، برشهای حلزونی شکل، پارچه های حریر و تا کردن چند میلیمتری کاربرد بسیار خوبی دارد. با استفاده از این پایه به لب پارچه زیبایی خاصی می توان بخشید.طریقه عملکرد پایه:پایه را نصب کرده، چند میلی متر از لبه پارچه را به طرف رو تا کرده، زیر پایه قرار دهید.

اهرم بالابر پایه و سوزن را پایین آورده تا داخل پارچه قرار بگیرد. نخهای شروع کار را از پشت نگه دارید. هنگام دوخت، پارچه را با دست به داخل پایه هدایت کرده و دوخت را تا پایان ادامه دهید.







## پایه سر دوزی:

از این پایه جهت پاک دوزی درزهای داخل لباس استفاده میشود و همچنین از ریشه شدن پارچه جلوگیری میکند. تیغه ی راهنما که در این پایه وجود دارد، باعث میشود لب پارچه بطور منظم و یکدست دوخته شود. بدین ترتیب که هنگام دوختن، لب پارچه باید حتما در کنار این تیغه قرار بگیرد تا دوخت یکنواختی داشته باشیم.



## پایه زیپ مخفی:



از این پایه، جهت دوخت زیپ های مخفی استفاده میگردد. این پایه دارای دوشیار در زیر آن جهت قرار گرفتن دندانه های زیپ می باشد.



### پایه قیطان دوزی:

این پایه جنبه تزئینی داشته و در جهت دوخت قیطان های باریک یا کاموهای ظریف و یا نخهای کوبلن مورد استفاده قرار می گیرد. از این دوخت بیشتر بعنوان حاشیه دوزی روی

لباس، کوسن، روتختی، لباسهای سنتی و ... استفاده میشود. این پایه دارای سه شیار است که قیطان ها درون این شیارها قرار میگیرد. بعد از نصب پایه، قیطان ها را از داخل شیار پایه رد کنید و در حالی که با یک دست قیطان ها را کنترل می کنیم شروع به دوخت می نماییم. در تصویر طریقه دوخت سه نخ کوبلن یا کاموا نشان داده شده است.



از افتخارات آموزشگاه خیاطی ایده :

اخذ گواهینامه لباس مجلسی از استاد سلیمان گو اینچ از ترکیه



## پایه کوک شل:

از این پایه برای قرینه سازی الگو روی پارچه و بعنوان دوختهای تزئینی بکار میرود. این پایه دوخت را بصورت شل و برجسته میزند. نکته هنگام استفاده از این پایه، کم کردن کشش نخ الزامی می باشد.



## پایه دکمه دوزی:

در بسیاری از موارد دوخت دکمه با دست، هم وقت زیادی میگیرد و هم دوخت از استقامت کافی برخوردار نیست. دوخت دکمه با استفاده از چرخ به شما این امکان را می دهد که از وقت خود نهایت استفاده را ببرید و در ضمن از استحکام دکمه اطمینان لازم را داشته باشید. برای دوخت دکمه، بعد از اتصال پایه مخصوص به تکه پایه چرخ، دنده کارپیش بر را در وضعیت پایین قرار داده و پایه را روی دکمه قرار دهید. به آرامی توپی را چرخانده و عرض زیگزاگ را بنا به فاصله سوراخ های دکمه تنظیم نمایید.



## پایه زیپ دوزی:

از این پایه برای دوخت زیپ های معمولی، استخوانی یا کاپشنی و فلزی استفاده میشود. این پایه دارای دو لبه (چپ و راست) است که بسته به نوع کارکرد دوزنده میتوان از راست یا چپ این پایه استفاده کند.



## پایه پس دوزی و سر دوزی:

این پایه کاربردهای فراوانی مثل پس دوزی پایین شلوار و دامن و... دارد. برای استفاده از این پایه ، به مقدار حدود 4 الی 5 سانت ، پارچه اضافی نیاز است. سمت پشت پارچه ، روی کار قرار میگیرد. مقدار اضافی را از سمت راست ، به مقدار یک و نیم الی 2 سانت تا کرده ، از سمت روبروی آن نیز به همین مقدار تا کنید طوری که تا نیمه تای قبلی را بپوشاند. آن را زیر پایه قرار داده بطوری که زائده قرمز رنگ کنار تای دوم قرار بگیرد. دوخت باید طوری تنظیم شود که وقتی توپی را میچرخانید سوزن در منتهی الیه سمت چپ، تنها تار از پارچه را بگیرد.



امیدواریم با خواندن این آموزش مهارت های لازم رو در زمینه معرفی انواع پایه چرخ خیاطی کسب کرده باشید.

## با آموزشگاه خیاطی ایده تماس بگیرید

ما پاسخگوی تمام سوالات شما هستیم کارشناسان ما شما را به بهترین روش راهنمایی می کنند

44412840 📞







شهریور 7, 1399 در 12:38

elyas گفت:



آره واقعا

پاسخ

شهریور 7, 1399 در 12:41

آموزشگاه خیاطی ایده گفت:



سپاس گذارم

پاسخ

## دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت گذاری شده‌اند \*

دیدگاه

ایمیل \*

نام \*

لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:

هفت - شش =

فرستادن دیدگاه